施工完了チェックシート

確認日 年 月 日 確認者

1□から**7**□を

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください ◆



グイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- ●クイックファスナーが確実に固定されていること
- 給水ホースを引っ張っても抜けないこと。

止水栓を開け

●水道の元栓を閉めた場合


◆十分開いていないと洗浄 強さが得られないことが

ていますか

は開けてください。

あります。

折り曲げる




※クイックファスナーが正しく取り付けされていないと水漏れが発生するおそれがあります。 再度、取り付け手順に従ってください。

- ●施工完了後、本体操作部のおしりスイッチを押すと、ノズルが出て、タンクに注水を始めます。約1分後、ノズルから水が下向きに出るとタンクに水が入っています。
- ※ノズルの左から出る水は、圧力逃がし水であり、水漏れではありません。

6 着座センサーは 正常に 働きますか

●着座しないと洗浄水が上向き に出ないようになっています。 ポリ袋などを便器にはさみ、 着座センサーを手で覆ったま ま、リモコンの「♥♥」または 「●」を押し、洗浄水が上に 出ることを確認してください。



- 水漏れがないか必ず 確認してください。
- ●水漏れしている場合は、 必ず止水栓を閉め、再度 正しく接続してください。

●電源ランプは点灯していますか。

お願い ●試運転は、必ず行ってください。(18ページ)

配管方法などはイラストと異なる 場合があります。


ポリ袋など

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

電源ランプ

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 © Panasonic Corporation 2012 DL949A-SJCP0 CS0312-0

Panasonic®



施工説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-MF40 DL-MF20

施工説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全に施工してください。特に「安全上 のご注意」(2ページ) は、施工前に必ず お読みください。

- ●施工説明書に記載されていない方法や、 指定の部品を使用しない方法で施工さ れたことにより事故や損害が生じたと きには、当社では責任を負えません。
- ●イラストは、品番により異なる場合が あります。

パナソニックホームページで 取り付け手順を動画で公開しています。

panasonic.jp/toilet/

A	●安全上のご注意2	
	●施工の前に	
	●各部の名前と同梱部品の確認 4	
2	 ●施工の流れ・・・・・・6 ●止水栓を閉める・・・・・・8 止水栓がある場合・止水栓がない場合 ●分岐金具を取り付ける・・・・9 初めて温水洗浄便座を取り付ける場合 既設の温水洗浄便座から取り替える場合・・・10 	
3	 ●給水ホースを取り付ける	
4	●試運転 18	
A	● こんなときは	

●施工完了チェックシート………裏表紙



備

ページ

施工

取

試運

確認

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠警告



D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因。傷んだプラグ・ゆ るんだコンセントは使用しない。

施工は、施工説明書に従って 確実に行う

説明書に従って行わないと、 水漏れ、火災、感電の原因。

施工は、必ず同梱部品および 指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、 水漏れ、火災、感電の原因。

電気工事は、内線規程に従っ て施工する

内線規程に従わないと、 火災、感電の原因。

コンセントのアース端子に アース線を取り付ける

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因。



バスルーム内など湿気の 多い場所には設置しない

水場使用禁止 感電や火災の原因。



コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外での使用 はしない

たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱による火災の原因。

電源コード、電源プラグ を破損するようなことは しない

傷んだまま使用すると、感電や ショートして火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない

感電の原因。

上水道以外には接続しない

ぼうこう炎や皮膚の炎症など を起こす原因。

腐食や異物付着による水漏れ の原因。

電池は誤った使い方をし ない

- ⊕ ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電 池を一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わ ない

液漏れ・発熱・発火・破裂な どを起こし、火災や周囲汚損 の原因。

0

水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

(注意

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因。

移動や施工時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因。



本体接続部は、 落下等でストレス をかけない

ストレスをかけると割 れが発生し、水漏れの 原因。

施工の前に

お願い

- 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因
- 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから 施丁する。
- 必ず同梱の分岐金具をご使用ください。


- (お知らせ) この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。
 - 使用水圧範囲は49~735 kPa、 {0.5~7.5 kgf/cm²} です。
 - 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。


■給水管の長さの確認

同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。 フレキシブルパイプは切断しないでください。

右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。 上記以外で②③の場合は、部材購入が必要です。


同梱のフレキシブルパイプ(給水管) 300 mm





①A寸法が約150~330 ②A寸法が約150~330 mm以外の場合 mmの場合の施工例

分岐金具



期入してくたとい 。			
	フレキシブル パイプの長さ	品番	本体希望 小売価格
	250 mm	[☆] AD-HS25B	630円 (税抜600円)
別売品	350 mm	[☆] AD-HS35B	756円 (税抜720円)
	400 mm	[☆] AD-HS40B	809円 (税抜770円)
市販品	400 mm以上	m以上 A寸法の市販品を購入してくださ	

-扱い(別売品)です。 価格は2012年3月現在の希望小売価格です。 価格・品番は変更される場合があります。

または外れない場合 A寸法が約150 mm以下 ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、 9ページを参照してくだ さい。

③給水管が短い場合

リモコン、ひとセンサーを取り付ける位置は、15~16ページを参照してください。

■ご準備いただくもの

11ページの

お願いを参照

してください。






モンキー レンチ

バケツ・ぞうきん

■リモコン、ひとセンサー (DL-MF40のみ) 取付位置の確認

各部の名前と同梱部品の確認



お知らせ)

● 操作音について

各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」 と鳴ります。ただし、停止スイッチ、各スイッチ の「切」設定時の操作音は「ピー」、操作を受け 付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

〈リモコン用〉


9リモコンセット



両面テープ リモコンホルダーはリモコンにセットされて います。

⑩取付ねじセット ⑪乾電池セット





〈ひとセンサー用〉(DL-MF40のみ)

②ひとセンサーセット



センサーホルダーはひとセンサーにセット されています。

13取付ねじセット 49乾電池セット





⑩⑬の取付ねじセットは共用です。

【同梱部品】 同梱部品をチェックしてください。 📝 🗐

番号	部品名	<u>Z</u>	数量	チェック欄
1	フレキシブルパイ	プ(給水管)	1	
2	給水ホース分岐	支金具付	1	
3	パッキンセット パッキン薄い:黒2 パッキン 青2 m パッキン 厚い:黒4 スリップワッシャー	.5 mm厚さ×1 nm厚さ×1 .mm厚さ×1	1	(②の部品袋に同梱)
4	取付ボルトセッ	ソト	1	
(5)	クイックファス	スナー	1	
6	説明書セット	取扱説明書 施工説明書	1	
7	スパナ		1	
(8)	クッション (DI	MF40のみ)	1	

リモコン	9	リモコンセット (リモコン リモコンホルダー 両面テープ	1	
用	10	取付ねじセット]	
	11)	乾電池セット(単3形マンガン乾電池)	1	

(DL-MF40のみ)

ひとセンサ	12	ひとセンサーセット (ひとセンサー センサーホルダー 両面テープ	1	
Ĺ	13	取付ねじセット	1	
用	14)	乾電池セット(単4形マンガン乾電池)	1	


【別売品】 (サービスルート扱い)

記号	部品名	部品品番 ※	数量				
(A)	別売分岐水栓・キャップセット (9ページ) (分岐水栓 キャップカバー キャップA パッキン大:黒2.5 mm厚さ×1 説明書	ADL531A-B4JS	1				

※部品品番は予告なく変更することがありますのでご了承ください。


別売品の Aは、配管の状態によって必要な場合があります。販売店でご購入ください。

施工の流れ



止水栓を閉める

■止水栓がある場合




9~11ページ

8

分岐金具を取り付ける

■止水栓がない場合 → 施工については専門業者に依頼してください



給水ホースを取り付ける 12ページ

初めて温水洗浄便座を取り付ける場合


岐金具(給水ホース付き)を取り付ける


●ロータンクの下からの給水の場合は、止水栓と給水ホースの間 に分岐金具を取り付けてください。 (フレキシブルパイプは使用しません)


★は、同梱部品です。 (サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。












■ 水道の元栓を閉める

分岐水栓 1個

- 2 別売品の分岐水栓を取り付ける
- 3 本体同梱の分岐金具を取り付ける



分岐金具を取り付ける 2 給水管の取り付け

給水ホースを取り付ける 12ページ

11

分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける



温水洗浄便座用-

給水パイプ

止水栓

4 止水栓を元にもどす

11ページ

10

止水栓コマ

● 水道の元栓を閉める

- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを使用中の場合は止めて ください。
- 閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。



★は、同梱部品です。

〈別売品(A)〉


(サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。

止水栓を元に戻せない場合

別売分岐水栓・キャップセットを

購入いただき、取り付けができます

別売分岐水栓・キャップセット




外す


● 配管内の残水が出ますので、


バケツなどで受けてください。


パッキン





を確認し、給水管を外す













分岐金具を取り付ける 2 給水管の取り付け ★は、同梱部品です。





2 給水管の取り付け

バケツなどで受けてください。 既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

配管内の残水が出ますので、

同梱のフレキシブルパイプを使用する場合

同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。

フレキシブルパイプは

- ●曲げ過ぎない
- 何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- 切断しない

手洗いボール

ロータンク

★パッキン

★パッキン~

★分岐金具

止水栓

(厚い:黒4 mm厚さ)

(薄い:黒2.5 mm厚さ)

●長さが合わないときは、別売品または、ホームセンター などで市販品を購入してください。

袋ナット

(ご注意)

袋ナットを

締めすぎる

とパッキン

が切れ、水

漏れします。

モンキーレンチ

等で下から固定

(ご注意)


止まらないの防止をする

袋ナット


原因になります。

ようにしっかり持って袋

ナットを締めてください



既設の給水管を使用する場合



12ページ


給水ホースを取り付ける

給水ホースを取り付ける

■ 本体への接続

1.給水ホースの0リング部にゴミがないこと を確認し、本体接続口にまっすぐ差し込む。 (ご注意)給水ホースをねじって差し込むと、 ロリングが切れるおそれがあります。 (お願い) 既設の給水ホースは使用しないで

ください。(劣化により水漏れの原因)




ファスナ

見やすい位置

に回してフッ

クを固定する

2.クイックファスナーを給水ホースと 本体接続部に確実に奥まで差し込む。 (「パチッ」と音がするまで差し込む)



- 3.フックを確実に固定する
- ●フック穴側を折り曲げる
- **2**フックつめ側をフック穴側に 折り曲げ固定する

(「パチッ」と音がするまで固定する)



4.給水ホースが回らないように持ってクイック ファスナーが軽く回ることを確認する。 ※軽く回らない場合は、正しい位置に 取り付けされていません。

お知らせ)

給水ホースが短い場合は、別売品を 販売店でご購入してください。 1300 mm用 AD-DL531-13 2500 mm用 AD-DL531-25

別売品は、給水ホースと分岐金具が別々に なっています。分岐金具側もクイックファ 、スナーで接続してください。

軽く回ること

悪い接続例

※フックが確実に固定されてい ないとクイックファスナーが 外れ、重大な水漏れの原因と なります。

● フックが閉じないときは、A

接続部に確実に奥まで差し込

まれていないため、再度クイ

ックファスナーを差し込み直

してください。

● 給水ホースは切断しない

もので傷を付けない


● 給水ホースに刃物など鋭利な

●本体接続口にOリングが咬

み込まないようにまっすぐ

ご注意


に差し込む



2 必ず確認

- クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、本体接続口から抜けないことを確認してください。

本体を取り付ける




(ナットがさびてゆるまないときは)

- ・ 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

2 本体の取り付け(同梱の取付ボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッ シャー・パッキンBを外す。
- 2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある 本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンAを上に動かして、本体 固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンB ・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを 手でしっかり締め付ける。

(お願い) 工具でナットを締め付けないでください。



■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く 当たる場合 ⇒すれない程度に少し前に引き

出して取り付ける。

■便器によって便座が倒れやすい場合 ⇒倒れない程度に少し前に引 き出して取り付ける。

本体裏面のノズル収納部が 便器に乗り上げないように 便ふた 注意する。

の後部 ノズル収納部 少し前に引き出

下からナット締めができない 便器の場合

■ 既設便座の取り外し


固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



▶ 本体固定板の取り外し


本体裏面より本体固定板を取り外す。



③ 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。

> 上面施工用 固定部品



4 本体の取り付け

- ①右図のように△マー ク部に凹部を合わせ
- ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がす るまで上から押す。
- コードを本体と便器 の間にはさみ込まな いようにしてくださ しん



(既設部品)


本体固定板

本体を便器に施工後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

アース線の接続

必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)



止水栓を開ける

各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。


- ●水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散ら ない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてくだ さい。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないこ とがあります。



クッションを取り付ける

便ふたがロータンクに強く当たる 場合は同梱のクッションを右図を 参考に貼り付けてください。

●貼る前に、汚れ、水分などを ふき取ってから貼り付けて ください。



リモコンを取り付け、電源を入れる


- ●本体の受信部側の壁などに取り付け ることをおすすめします。黒い天井 や壁などでは、リモコンからの送信 を本体が受信しにくい場合がありま す。
- ●リモコンを固定する前にリモコンと 本体が送受信していることを確認し てください。



電源

漏電

テスト 2秒押し



送信部 (黒い部分)

電源ランプ


裏面

- リモコンの電池ふたを開け、乾電池を入れる
- ■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【2ページ】を 必ずお守りください。
- (2) 電源プラグを差し込み、リモコンと本体の送受信確認をする
 - ①電源プラグを差し込む
 - ●本体の電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する
 - ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、 約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す
 - ●本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体より 「ピピピ」と鳴る (ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と 鳴ります)

送受信可能な位置です。

- ◆電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して 取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。
- 3 リモコン(リモコンホルダー)を壁面に取り付ける
 - ①リモコンからホルダーを外す
 - ホルダー上を指で押さえながら 下方向にずらして外す
 - ②ホルダーを壁面にねじで取り付ける






A.ねじ止めできる壁材 B.ねじ止めできない壁材 ● タイル ● コンクリート ● 各種合板 石こうボードなど ビニールクロスなど ①壁面に下穴 をあける / 直径 5.8 mm \ 、深さ 35 mm/ ②樹脂プラグを ねじ ●ねじ2本で壁面に取り付ける


差し込む

ツルツルで固い平らな壁材(タイル)

- 壁に貼り付けた両面テープを剥がすと 壁材を剥がすおそれがあります。
- 表面がザラザラした壁面や凹凸がある 面(クロスなど)に取り付けるとリモ コンが落ちる場合があります。



- 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の 樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。
- ③リモコン裏面の溝をホルダー凸部に合わせて 上から差し込む
- ④リモコンが取り外せることを確認する (電池交換が必要なため)



17

ひとセンサーを取り付ける (DL-MF40のみ)


- ■トイレのパターンに合った位置に取り付ける(トイレの扉と便器の位置関係により異なります)
- ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知し、便ふたの開閉を自動で行います。
- ひとセンサーの電池ふたを開け、乾電池を入れる
 - ■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【2ページ】を 必ずお守りください。
- 2 取付位置を選ぶ(下図参照)


〈トイレのパターン別、取付位置例〉


- ひとセンサーを正しく作動させるために、トイレ内に入った時、人を確実に検知する位置に取り 付けてください。ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。
- ひとセンサーと天井の間に棚などの障害物がない位置に取り付けてください。
- ひとセンサーを便座の方向に向けて取り付けると誤作動する場合があります。

扉の対向面の壁に取り付けてください。(扉が引き戸の場合も同様)

▶イレの幅が約80 cmの場合、ひとセンサーの検知幅は約40 cmになります。








〈取り付け高さ〉(どのパターンでも共通です)

▼ 取り付けるのに適した範囲です。

ひとセンサーの検知範囲の目安です。

●ご使用になる方の身長に合わせて、 取り付け高さを決めてください。



16

で注意 次のような場所に取り付けるのは避けてください。

直射日光の当たるところに取り付けた場合、 カーテンや窓の外の木々の揺れで、直射日光が さえぎられると、誤作動することがあります。




③ ひとセンサーと本体の送受信確認をする(位置決め)


- ①本体操作部の便ふた自動開閉スイッチが「入」になっていることを確認する。
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る。
- ③1~2分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くことを確認する。

お知らせ


- ●ひとセンサーが人を検知すると、本体より「ピッ」と鳴ります。
- 4 ひとセンサーホルダーを壁面に取り付ける
 - ①ひとセンサーからホルダーを外す
 - ホルダー下を指で押さえながら 下方向にずらして外す



②ホルダーを壁面にねじで取り付ける



- 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の 樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。
- ③ひとセンサー裏面の溝をホルダー凸部に合わせて上から差し込む




④ひとセンサーが取り外せることを確認する (電池交換が必要なため)



116~17

武運転

試運転の前に… 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 (十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります)



- 7 リモコンの | を押す
 - ●ノズルが元に戻ります。
- 8 着座センサーを手で覆いながら リモコンの (学) または (を押す
 - ●脱臭が始まります。
 - ●ノズルを洗浄し、約3秒後に洗浄水が出ます。 (着座センサーが検知していないと、洗浄水が出ません)

〈着座センサーを手で覆わずに本体操作部の\〰️を押した場合〉 ノズルがお手入れ状態になり水が下に流れます。

- →この場合、リモコンの を押して、ノズルが収 納されるのを確認してください。その後、手順の から試運転を行ってください。
- 9 リモコンの | を押す
 - ●ノズルが戻ってからノズルを洗浄する水が出ます。
- (10 [@座]と[温水]のスイッチで温度設定し、通電約5 ~7分後に便座と洗浄水のあたたかさを確認する
 - ポリ袋の上から手をあて、温水が出ることを確認 してください。
- 11 ポリ袋を外す

温水タンク内の高温異常について

- 試運転の手順 6 の時点で、本体操作部の 温水温度ランプの「高」と「低」が同時点 滅している場合は、温水タンク内の高温異 常の表示です。**故障ではありません**。 〈この場合は…〉
- ・止水栓が開いていることを確認し、電 源プラグを抜いて約10分待って、再度 手順 5 から試運転を行う。

洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちる ことがありますが、温水タンクの水が温 まったときの膨張水、またはノズル内の残 水によるもので、故障ではありません。 (洗浄後、約7~8分)

こんなときは



(DI -MF40のみ) ひとセンサーが 検知しない

0

- ◆人がいても体の動きがない
- ●電池の入れ忘れ

天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の

場合、リモコンで操作したときに他の本体が誤作動する

◆体を動かしてください (センサーは熱の変化を検知する)

●電池を入れる

取扱説明書「保証とアフターサービス」 の修理ご相談窓口にご連絡ください

施工後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜き をしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)